

FR - ATTENTION!  
 GB - WARNING!  
 DE - ACHTUNG!  
 NL - WAARSCHUWING!  
 ES - ADVERTENCIA!  
 PT - ATENÇÃO!  
 IT - AVVERTENZA!  
 DK - ADVARSEL!  
 SE - VARNING!  
 FI - VAROITUS!  
 NO - ADVARSEL!  
 HU - FIGYELMEZETES!  
 CZ - UPOZORNĚNÍ!  
 SK - UPOZORNENIE!

PL - OSTRZEŻENIE!  
 BG - ВНИМАНИЕ!  
 RO - AVERTISMENT!  
 GR - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  
 SI - OPOROZILIO!  
 HR - UPZOZORENJE!  
 TR - UYARI!  
 RU - ВНИМАНИЕ!  
 UA - УВАГА!  
 EE - HOIATUS!  
 LT - DEMESIO!  
 LV - UZMANIBU!

!تنبيه!

AR - تنبيه!

ans  
years  
Jahre  
jaar  
años  
let  
år  
är

vuotta  
är  
év  
let  
rokov  
años  
anni  
ähr  
år  
år

+3


let  
godina  
yaşından  
 лет  
роки  
aastastele  
metu  
gadiem  
سنوات

FR - Outils non fournis.  
 GB - Tools not provided.  
 DE - Werkzeug nicht inbegriﬀen.  
 NL - Gereedschap niet inbegrepen.  
 ES - Herramientas no incluidas.  
 PT - Ferramentas não fornecidas.  
 IT - Utensili non forniti.  
 DK - Verktøj ikke medfølger ikke.  
 SE - Verktyg ingår inte.  
 FI - Ei sisälä työkaluja.  
 NO - Verktøy følger ikke med.
























HU - A szerszámok nem tartozkai a terméknek.  
 CZ - Náradí není součástí dodávky.  
 SK - Náradie nie je súčasťou dodávky.  
 PL - Narzędzia nie są dostarczone w zestawie.  
 BG - Инструменти не са предоставени.  
 RO - Scule neinclus.  
 GR - Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται.  
 SI - Orodje ni priloženo.  
 HR - Alati se ne isporučuju.  
 TR - Ürûne dahil deðildir.  
 RU - Инструменты не поставляются.  
 UA - Інструменти не входять у комплект















EE - Tööriistu ei ole kaasas.  
 LT - Įrankių komplekto nėra.  
 LV - Riki komplektā nav ietverti.  
 AR - الأدوات غير مرفقة مع المنتج.


Smoby












<b>A</b>	S19009	<b>H</b>	I19038	<b>J</b>
<b>B</b>	I19049	<b>M</b>	I19041	<b>U</b>
<b>C</b>	x1	<b>N</b>	I20021	<b>V</b>
<b>D</b>	S19010	<b>P</b>	I19039	<b>W</b>
<b>E</b>	I19052	<b>Q</b>	I19043	<b>Y</b>
<b>F</b>	I19050	<b>R</b>	I19045	<b>Z</b>
<b>G</b>	x1	<b>S</b>	I19042	<b>AA</b>
		<b>T</b>	I19054	<b>AB</b>
				<b>AC</b>
				<b>OUT2616</b>
				<b>OUT2617</b>
				<b>AAV0052</b>
				<b>OUT2639</b>
				<b>OUT2630</b>

AD		x1	AT		x2	BD		x1	
AE		x1	AU		x1	BE		x1	
AF		I19053				BF		x1	
AG		x1	AV		x1	BG		x1	
AH		I19047				BH		x1	
AI			AW		x1	BI		x2	
AJ		AJ				BJ		x1	
AK		AK1	I19051			AZ			
AL		385x218 mm AAP2148		AY		x2			
AM		643x332 mm AAH0164	x1	BA		x1			
AN		AN1 AN2	I19063			BK		x1	
AO		AP AQ	AS	I19065	x1	BL			
AR				BB		x1	BM		
				BC		x2	BQ		
						BS			
						BU			


BV		x1	CB		x1	CJ		x1
	I14137		CC		x4	CK		
BW		x1	CD		x1	CL		x1
BW1	I20022		CE		x1	CF1		
BX		x1	CG		x1	CN		x2
BY		x1	CH		x1	CO		x1
BZ	I16114		CI		x1	CP		Ø 4 x14
				I20023	x1	CQ		Ø 6 x10
				I20024	x1	CR		Ø 3,5 x4
								cotes en mm 0 10 20 30 40

**BK** 







9




10




11




12




13




OK




NO OK




14




15




16






17












18




19




**20****21****22****23****24****25****26****27****28**


29




30




31




32







33




34







42




43




44




45




46




47




48




49




50




51




52




53








54










55






CLIC




**56****57****58****59****60**


**61****62****63****64****65****66****67**

101cm  +3



109 cm  +5







التعليمات الهامة المطلوب الاحتفاظ بها.

تحذير! إزالة المخاطر المتعلقة بالتأليف (اللحاقات والغلاف البلاستيكي، إلى آخره) قم بالخلص من جميع العناصر التي لا تعتبر جزءاً من اللعبة.

يجب أن يقوم بتجمیع هذه اللعبة شخص بالغ مسؤول تحذیر! لا تسمح فقط للطفل باللعب بدون إشراف شخص بالغ. يجب عدم استعمال هذا المنتوج قبل تركيبه بشكل صحيح

يجب مراقبة الأطفال الذين يقل عمرهم عن أربع سنوات من قبل شخص راشد كل شکوی يجب أن يرافق بها دليل الشراء (ایصال الخزينة).

يجب نزع الوصلات البلاستيكية المتبقية بين القطع من قبل شخص راشد بواسطة أداة لتجنب الحفافات القاطعة. معايير من نوع استعماله من قبل الأطفال دون الثالثة . خطر الإختناق


## مكونات صغيرة قد تسبب خطر الاختناق.

لا يجب إعادة شحن البطاريات. يجب فك المراكم من اللعبة قبل شحنها. لا يجب شحن المراكم إلا تحت رعاية شخص بالغ.

لا يجب استعمال أنواع بطاريات ومراكم مختلفة أو الجمع بين البطاريات والمراكم الجديدة والمستعملة. يجب فقط استعمال البطاريات والمراكم المنصوح بها أو من نوع مشابه.

يجب مراعاة القطبية عند تركيب البطاريات والمراكم. يجب فك البطاريات والمراكم المستعملة من اللعبة.

لا يجب تلامس أطراف البطارية أو المركم تقليدياً لحدوث قصر دائرة. يجب دائماً فك البطاريات أو المراكم في حالة عدم استعمال اللعبة لمدة طويلة.



F FRANCE ONLY

cuisine restaurant

**SMOBY TOYS S.A.S.**

Service après vente / After sales service : [www.smoby.fr](http://www.smoby.fr)  
Le Bourg Dessus - 39170 Lavans-lès-Saint-Claude / France.

**Smoby**

Assistance consommateurs à nous retourner en cas de problèmes / Consumer assistance: for any problems, return this card /

Verbraucher-Info: Für weitere Auskünfte, senden Sie diese Karte bitte an / Klantenservice : voor inlichtingen, dese kaart naar ons terugsturen/

Atención al consumidor : para cualquier información, enviar esta tarjeta. / Assistenza per il consumatore : per informazioni, rispedire la presente cartolina.



NOM / NAME: \_\_\_\_\_

Description du motif de la réclamation / Cause for complaint / Grund der Beanstandung / Omschrijving van de reden van de klacht / Detalle el motivo de su reclamación / Descrizione del motivo del reclamo :

Ref.: \_\_\_\_\_

PRENOM / SURNAME: \_\_\_\_\_

Manquant / Missing / Fehlende Teile / Tekort / Faltante / Mancante.

Couleurs/Colors: \_\_\_\_\_

RUE / STREET: \_\_\_\_\_

Cassé / Broken / Gebrochen / Gebroken / Rotura / Rotto.

Nº Notice / IS Number:

VILLE / TOWN: \_\_\_\_\_

Commentaires / Comments / Bemerkung / Opmerkingen / Comentarios / Commenti.

AAP2152C

CODE POSTAL / POSTAL CODE: \_\_\_\_\_

.....

PAYS / COUNTRY: \_\_\_\_\_

Nº:  Nº:  Nº:  Nº:  Nº:  Nº:  Nº:

N°TEL: \_\_\_\_\_

Qté: ..... Qté: ..... Qté: ..... Qté: ..... Qté: ..... Qté: ..... Qté: .....

EMAIL: \_\_\_\_\_



**⚠ WARNING: CHOKING HAZARD.**

Small parts. Not for children under 3 yrs.

**⚠ WARNING:**

Never allow a child to play without adult supervision.

**⚠ WARNING:**

Toy must be assembled by an adult, as it contains hazardous points or edges. A sharp tool shall be used.

**⚠ WARNING:**

Batteries should be changed by an adult.

**⚠ WARNING:**

This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

